



**RSP**  
Reinigung  
Schutz  
Pflege

Unsere Empfehlung für

## Fliesen - Ziegelplatte - unglasiert -

### Reinigung

Für die  
Baufeereinigung  
nach dem Einbau,  
sowie für die  
Beseitigung von  
Allgemeinschmutz  
u.v.m..



**HMK® R157**  
Fliesen-  
Intensivreiniger

Ergiebigkeit  
ca. 10-80 m<sup>2</sup>/Liter



**HMK® R163**  
Zementschleier-  
Entferner

Ergiebigkeit  
ca. 5-50 m<sup>2</sup>/Liter



**HMK® R165**  
Zement- und  
Ausblühungs-  
entferner

Ergiebigkeit  
ca. 10-40 m<sup>2</sup>/Liter

**Wichtiger Hinweis:** Nach der Reinigung für eine anschließende Schutzbehandlung muss der Belag mind. 1-2 Tage gut austrocknen.

### Schutz

Vermeidet  
Flecken-  
bildungen und  
erleichtert die  
laufende Pflege.



ohne  
Farbtonvertiefung:

**HMK® S232**  
Fleckschutz  
wassergelöst

Ergiebigkeit  
ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter



geringe  
Farbtonvertiefung:

**HMK® S234**  
Fleckschutz  
Top-Effekt

Ergiebigkeit  
ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter

Video-Anleitung  
für die Praxis unter:  
[www.moellerstonecare.eu](http://www.moellerstonecare.eu)



**Wichtig für Ihre Anwendung im Lebensmittelbereich:**

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen KEINE gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft). Auf stark beanspruchten Flächen sollte die Schutzbehandlung regelmäßig (ca. alle 1-2 Jahre) ergänzt werden.

### Pflege

Leichtes  
Reinigen der  
täglichen  
Verschmutzung  
und Unter-  
stützung der  
Schutzwirkung.



**HMK® P324**  
Edel-Steinseife  
Wischpflege

Ergiebigkeit  
ca. 25-50 ml/10 Liter  
Wasser



**HMK® P326**  
Cotto-  
Pflegemilch

Ergiebigkeit  
ca. 100-200 ml/10 Liter  
Wasser



**HMK® R157**  
Fliesen-  
Intensivreiniger

periodisch bei Bedarf  
eine leichte Bürsten-  
reinigung durchführen.

Ergiebigkeit  
ca. 10-80 m<sup>2</sup>/Liter

**Pflegetipp zu HMK P324 und HMK P326:**

Wir empfehlen ca. 5 x mit P324 und dann dazwischen einmal mit P326 zu wischen.