



# RSP

Reinigung  
Schutz  
Pflege

## Unsere Empfehlung für Küchenarbeitsplatten, Tische und Fensterbänke aus Naturstein

### Reinigung

Für die  
Baufeereinigung nach  
dem Einbau, sowie für  
die Beseitigung von  
Allgemeinschmutz  
u.v.m..



**HMK® R155  
Grundreiniger**  
säurefrei

Ergiebigkeit  
ca. 10-80 m<sup>2</sup>/Liter

### Pflege

Leichtes Reinigen der  
täglichen  
Verschmutzung und  
Unterstützung der  
Schutzwirkung.



**HMK® P301 RSP**  
drei in eins

Ergiebigkeit  
ca. 40-60 m<sup>2</sup>/Liter

**Wichtiger Hinweis:** Nach der Reinigung für eine anschließende Schutzbehandlung muss der Belag mind. 1-2 Tage gut austrocknen.

### Schutz

Vermeidet  
Flecken-  
bildungen und  
erleichtert die  
laufende Pflege.



ohne  
Farbtonvertiefung:

**HMK® S232  
Fleckschutz**  
wassergelöst

Ergiebigkeit  
ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter

geringe  
Farbtonvertiefung:

**HMK® S234  
Fleckschutz**  
Top-Effekt

Ergiebigkeit  
ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter

mit  
Farbtonvertiefung:

**HMK® S244  
Fleckschutz**  
farbvertiefend

Ergiebigkeit  
ca. 5-20 m<sup>2</sup>/Liter



**Wichtig für Ihre Anwendung im Lebensmittelbereich:**

Die Imprägnierungen haben nach dem Abtrocknen KEINE gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können diese auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden (LFGB-geprüft). Auf stark beanspruchten Flächen sollte die Schutzbehandlung regelmäßig (ca. alle 1-2 Jahre) ergänzt werden.

### Pflege-Set`s

Die „rund-um-  
Steinpflege“ für Ihren  
Start in den Alltag.



ohne  
Farbtonvertiefung:

**HMK® M521  
Naturstein-  
Pflegeset**  
wassergelöst

- ✓ HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei
- ✓ HMK® S232 Fleckschutz - wassergelöst
- ✓ HMK® P301 RSP drei in eins

geringe  
Farbtonvertiefung:

**HMK® M541  
Naturstein  
Pflegeset**



- ✓ HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei
- ✓ HMK® S234 Fleckschutz - Top-Effekt
- ✓ HMK® P301 RSP drei in eins